

CLO F


CLO R / CLO M

PROCEDURA DUPLICAZIONE - universale 433 HHZ

01 Premere contemporaneamente il primo e il terzo tasto (primo e secondo per il bicanale) e aspettare che il LED passi da lampeggiante a luce fissa.



02 Rilasciare i tasti. Il LED lampeggerà in attesa del codice da apprendere.



03 Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al duplicatore. Mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il LED del **Clo F** cambi lampeggio (lampeggio più veloce).



04 Mentre il LED lampeggia, premere il tasto del **Clo F** sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il LED non si spegne. Rilasciare il tasto.




05 Il radiocomando è pronto per l'uso.

PROCEDURA DUPLICAZIONE - universale 433 HHZ

01 Premere contemporaneamente il primo e il terzo tasto (primo e secondo per il bicanale) e aspettare che il LED passi da lampeggiante a luce fissa.



02 Rilasciare i tasti. Il LED lampeggerà in attesa del codice da apprendere.



03 Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al duplicatore. Mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando originale e attendere che il LED del **Clo R / Clo M** cambi lampeggio (lampeggio più veloce).



04 Mentre il LED lampeggia, premere il tasto del **Clo R / Clo M** sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il LED non si spegne. Rilasciare il tasto.



05 Attivare ora la procedura per il modello duplicato e inserire il nuovo radiocomando sul ricevitore: vedi lista compatibilità riportata di seguito, facendo attenzione ai simboli.

Funzionamento
Diretto



Procedimento
Manuale



Procedimento con collegamento diretto: posizionarsi in prossimità dell'automazione;
mantenere premuto il tasto programmazione per 10 secondi;
quando il led inizia a lampeggiare rilasciare il tasto.



iMove Tech

FAAC + GENIUS

BFT

PROCEDURA DUPLICAZIONE

radiocomando FAAC + GENIUS

con codice sorgente 433/868 HHZ

ATTENZIONE!

Prima di procedere verificare che il radiocomando da copiare sia un "master": premendo un qualsiasi tasto il LED deve emettere un doppio lampeggio anziché subito la luce fissa.

01 Premere contemporaneamente il primo e il terzo tasto (primo e secondo per il bicanale) e aspettare che il LED passi da lampeggiante a luce fissa.

02 Rilasciare i tasti. Il LED lampeggerà in attesa del codice da apprendere.

03 Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al duplicatore. Mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando FAAC, ora rilasciare il tasto.

04 Il LED del radiocomando duplicatore emetterà un lampeggio breve di circa due secondi.

05 Predisporre il radiocomando FAAC per l'emissione del codice sorgente premendo contemporaneamente i tasti 1 e 2. Quando il LED lampeggia rilasciarli (i tasti sono in diagonale).

06 Mentre il LED del radiocomando FAAC lampeggia, posizionare lo stesso di fronte al **Clo**, ad una distanza di 4 cm circa, e premere il tasto da copiare fino a che il LED del **Clo** cambierà lampeggio (lampeggio più veloce), a conferma del corretto funzionamento del codice.

07 Mentre il LED lampeggia, premere il tasto del **Clo** sul quale si desidera inserire il codice appena appreso, e mantenerlo premuto fino a quando il LED non si spegne, rilasciare poi il tasto.

08 Il radiocomando è pronto all'uso. Verificare il corretto funzionamento premendo il tasto memorizzato (2 volte) in prossimità dell'automazione.

PROCEDURA DUPLICAZIONE

radiocomando BFT

con codice sorgente 433/868 HHZ

01 Premere contemporaneamente il primo e il terzo tasto (primo e secondo per il bicanale) e aspettare che il LED passi da lampeggiante a luce fissa.

02 Rilasciare i tasti. Il LED lampeggerà in attesa del codice da apprendere.


03 Posizionare il radiocomando da clonare di fronte al duplicatore. Mantenere premuto il tasto da copiare del radiocomando BFT fino a quando il LED non si accenderà fisso. Rilasciare il tasto.

04 Il LED del radiocomando duplicatore emetterà un lampeggio breve circa ogni due secondi.

05 trasmettere ora il codice sorgente del radiocomando originale BFT: premere il tasto nascosto sul retro con uno spillo, o nel caso di modelli più recenti premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 fino all'accensione del LED del radiocomando originale.

06 Il LED del **Clo** cambierà lampeggio (lampeggio più veloce) ha conferma del corretto apprendimento del codice.

07 Mentre il LED lampeggia premere il tasto del **Clo** sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il LED non si spegne. Rilasciare il tasto.

08 Il radiocomando è pronto all'uso, attivare la procedura  per inserire il nuovo radiocomando sul ricevitore.

NOTA BENE:

Attivazione tasto sorgente del Clo R/M (**Fare Copia da Copia**)

- Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 3 (primo e secondo per il bicanale) per 4 sec. e rilasciare i tasti.
- Mentre il LED lampeggia premere il tasto sul quale si necessita il codice sorgente.

Funzionamento
Diretto



Procedimento
Manuale



Procedimento con collegamento diretto: posizionarsi in prossimità dell'automazione; mantenere premuto il tasto programmazione per 10 secondi; quando il led inizia a lampeggiare rilasciare il tasto.



Tabella Compatibilità - CLO F
1/3












ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4	 Manual
ADYX	ADYX TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO	 iMove Tech
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABU-TON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	 iMove Tech
ALLMATIC	BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, FOR4	 iMove Tech
BeB PROGET	ATTENZIONE POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI NON DUPLICABILI > BUGGY-F, EMY-F2, EMY-F4, EMY-N2, EMY-N4, ETY-T2SF, ETY-T4SF, ETY-N2, ETY-N4	 Manual
APRIMATIC	TR, TM4, TXM	 iMove Tech
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250, TX4 114253	 Manual
BENINCA	TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, HAPPY VA, TO.GO. VA	 iMove Tech
BENINCA	IO	 Manual
BFT	MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO	 iMove Tech
CASALI	GENIUS/CASALI A252RC	 Manual
CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N	 Manual
DASPI	ZERO RC	 Manual
DEA SYSTEM	PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N, MIO TR, GT2M, TRN	 Manual
DITEC	BIXLP, GOL4, BIXLG, ZEN	 iMove Tech
DOORHAN	TRANSMITTER 4	 Manual
DOORMATIC	MILENY, MILENY-EVO	 Manual
ECOSTAR	RSC, RSE, RSZ	 Manual

Tabella Compatibilità - CLO F
2/3


















ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, SOL433, VEGA 433	 iMove Tech
FAAC	TML 433SLH, XT 433 SLH, T 433 SLH, XT 433 SLH, BLACK FAAC	 Direct Link
FAAC	XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE	 iMove Tech
FADINI	JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4	 iMove Tech
GENIUS	BRAVO, ECHO	 iMove Tech
GIBIDI	AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO, MAKO	 iMove Tech
JCM	NEO, TWIN	 iMove Tech
KBLUE	ETH-TEL01	 Manual
KEY	900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R	 Manual
KING GATES	CLIPPER, STYLO	 iMove Tech
KLING	KUA, KUA E, KUA S	 Manual
LIFE	FIDO	 Manual
MHOUSE	TX3, TX4, GTX4	 iMove Tech
MOOVO	MT4G	 iMove Tech
NICE	SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, INTI, ERGO, PLANO	 iMove Tech
NORTON	NEO, TXCD	 iMove Tech
NOVOFERM	MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MININOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 522	 Manual

Tabella Compatibilità - CLO F
3/3

O&O	TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)	 iMove Tech
PRASTEL	MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E	 iMove Tech
PUJOL	ATTENZIONE POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI NON DUPLICABILI > TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO	 Manual
RIB	LITHIO	 Manual
ROPER	NEO	 iMove Tech
SABUTOM	BROOVER, BROSTAR	 iMove Tech
SEAV	BE HAPPY RS, BE SMART	 Manual
SECULUX	NEO	 iMove Tech
SILVELOX	Mhz 2007, QUARZ SAW	 Manual
SIMINOR	CVXNL, MITTO SIMINOR	 iMove Tech
SIMINOR	SIM433	 Manual
SOMFY	K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	 Manual
STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223	 Manual
TAU	250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	 iMove Tech
TOR LIFT	TORMIT4	 Manual
V2	TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433, VDS ECO-R, TRQ P	 iMove Tech

Tabella Compatibilità - CLO M
1/5


















ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4	 Manual
ADYX	TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO	 iMove Tech
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABU-TON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	 iMove Tech
ALLMATIC	BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3	 iMove Tech
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI	 Direct Link
APERTO (Sommer)	4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2	 Manual
APRIMATIC	TR, TM4, TXM	 iMove Tech
ATA	PTX4 BLU, PTX4 PINK	 Manual
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250	 Manual
BALLAN	FM400, FM400E	 Manual
BeB PROGET	ATTENZIONE POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI NON DUPLICABILI > BUGGY-F, EMY-F2, EMY-F4, EMY-N2, EMY-N4, ETY-T2SF, ETY-T4SF, ETY-N2, ETY-N4	 Manual
BENINCA	TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV	 iMove Tech
BENINCA	IO	 Manual
BFT	MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO	 iMove Tech
CARDIN	TRQ S449, TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX, XRADO	 iMove Tech
CASALI	GENIUS/CASALI A252RC	 Manual
CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/ MOTOR LIFT	953ESTD, 371 LM, 971 LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML	 Manual

Tabella Compatibilità - CLO M
2/5





CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N	 Manual
CLEMSA	MASTERCODE MV (ATTENZIONE CODICE FISSO)	 Direct Link
DASPI	ZERO RC	 Manual
DEA SYSTEM	PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N, MIO TR, GT2M, TRN	 Manual
DITEC	BIXLP, GOL4, BIXLG	 iMove Tech
DOORHAN	TRANSMITTER 4	 Manual
DOORMATIC	MILENY, MILENY-EVO	 Manual
ECOSTAR	RSC, RSE, RSZ	 Manual
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	 iMove Tech
FAAC	TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868, SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK,	 Direct Link
FAAC	XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE	 iMove Tech
FADINI	JUBI-SMALL, JUBI 433	 iMove Tech
GENIE	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD	 Manual
GENIUS	AMIGOLD, AMIGO, KILO	 Direct Link
GENIUS	BRAVO, ECHO	 iMove Tech
GIBIDI	AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO	 iMove Tech
JCM	NEO, TWIN	 iMove Tech
JCM	GO, GO PORTIS, GO NORTON	 Manual

Tabella Compatibilità - CLO M
3/5








KBLUE	ETH-TEL01	 Manual
KEY	900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R	 Manual
KING GATES	CLIPPER, STYLO	 iMove Tech
KLING	KUA, KUA E, KUA S	 Manual
LABEL	SPYCO	 Manual
LIFE	FIDO	 Manual
LINEAR	MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B	 Manual
MERLIN 2.0	E945M, E943M, E940M	 Manual
MERLIN/PROLIFT	C945, C940, C943, M842, M844	 Manual
MHOUSE	TX3, TX4, GTX4	 iMove Tech
MOOVO	MT4G	 iMove Tech
NICE	SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA	 iMove Tech
NICE	ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)	 iMove Tech
NORTON	NEO, TXCD	 iMove Tech
NORTON	GO NORTON, GO MINI NORTON	 Direct Link
NOVOFERM	MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS	 Manual
O&O	TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)	 iMove Tech

Tabella Compatibilità - CLO M
4/5













PECCININ	TX MENBRANA	 Manual
PRASTEL	MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E	 iMove Tech
PUJOL	ATTENZIONE POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI NON DUPLICABILI > TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO	 Manual
RIB	LITHIO	 Manual
ROPER	NEO	 iMove Tech
ROPER	GO ROPER, GO MINI ROPER	 Direct Link
SABUTOM	BROOVER, BROSTAR	 iMove Tech
SEA	HEAD, SMART DUAL ROLL, SMART-3 ROLLING CODE, COCCINELLA ROLL	 Manual
SEAV	BE HAPPY RS	 Manual
SECULUX	NEO	 iMove Tech
SILVELOX	Mhz 2007, QUARZ SAW	 Manual
SIMINOR	CVXNL, MITTO	 iMove Tech
SIMINOR	SIM433	 Manual
SOMFY	K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	 Manual
SOMMER	4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4	 Manual
STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223	 Manual
TAU	250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	 iMove Tech
TELCOMA	FM400E, FM400	 Manual

Tabella Compatibilità - CLO M**5/5**

TOR LIFT	TORMIT4	 Manual
V2	TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433	 iMove Tech
VDS	ECO-R, TRQ P	 iMove Tech