











Procedura di duplicazione

PROCEDURA DUPLICAZIONE - universale 433 MHz

<p>01</p>  <p>Premere contemporaneamente il primo e il terzo pulsante (primo e secondo per il bicanale) e aspettare che il LED passi da lampeggiante a luce fissa.</p>	<p>02</p>  <p>Rilasciare i pulsanti. Il LED lampeggerà in attesa del codice da apprendere.</p>	<p>04</p>  <p>Posiziona il telecomando originale a una distanza di circa 2-3 cm dal duplicatore. Il led inizierà a lampeggiare velocemente. Il CLO F ha ricevuto il codice ed è in attesa di conferma.</p>
<p>04</p>  <p>Premere il pulsante sul nuovo telecomando che si desidera copiare il codice appreso. Il LED si accenderà a luce fissa per tre secondi. Questa è la conferma di avvenuta memorizzazione. Rilasciare il tasto, il telecomando è pronto all'uso.</p>		

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE - BFT, FAAC, GENIUS

<p>01</p>  <p>Premere un tasto del telecomando da copiare, il LED emetterà un doppio lampeggio, prima di accendersi a luce fissa. Premere nuovamente il tasto da duplicare, fino a quanto il LED si accende per poi lampeggiare (ogni 2 secondi).</p>	<p>02</p>  <p>Trasmettere ore il codice nascosto del radiocomando originale per 3° (premendo i tasti 1 e 2 contemporaneamente).</p>	<p>03</p>  <p>Rilasciare i tasti e, successivamente premere il tasto da copiare fino a quando il LED non comincerà a lampeggiare velocemente.</p>
<p>04</p>  <p>Confermare il tasto sul quale si vuole memorizzare il codice appreso, tenendolo premuto fino a che il LED si spegne.</p>	<p>05</p>  <p>BFT. Quando il radiocomando è in attesa del codice (lampeggia ogni 2 secondi), inviare il codice da copiare dal trasmettitore originale. Aspettare che il LED si accenda a luce fissa, ora rilasciare il tasto. Aspettare che il LED passi ad un doppio lampeggio ogni 2 secondi. A questo punto trasferire il codice nascosto del radiocomando originale (premendo il tasto nascosto o contemporaneamente i tasti 1 e 2) il LED comincerà a lampeggiare velocemente, rilasciare i tasti. Confermare il tasto sul quale si vuole memorizzare il codice, tenendolo premuto fino a che il LED si spegne.</p>	<p>06</p>  <p>FAAC. Trasmettere ore il codice nascosto del radiocomando originale per 3° (premendo i tasti 1 e 2 contemporaneamente). Rilasciare i tasti e poi premere il tasto da copiare, fino a quando il LED non comincerà a lampeggiare velocemente. Confermare il tasto sul quale si vuole memorizzare il codice appreso, tenendolo premuto fino a che il LED si spegne.</p>

Lista compatibilità

AC M TX2, TX2 COLOR, TX4		FAAC TML 433SHL, XT 433 SHL, T 433 SLH, XT 433 SHL BLACK		RIB LITHIO	
ADYX TEE4433H BLUE, 433-HG BRAVA		FAAC XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE		ROPER NEO	
ALLMATIC BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3		FADINI JUBI-SMALL, JUBI 433		SEA HEAD, SMART DUAL ROLL, SMART-3, COCINELLA ROLL	
APERIO ZERO RC		GENIE GITR-3, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD		SEAV BE HAPPY RS	
APERIO PUNTO 278, GOLDR, GENIE R, 273, GENIE R-GT2N, MIO TR, GT2M, TRN		GENIUS BRAVO, ECHO		SECULUX NEO	
APRIMATIC BIXLP, GOL4, BIXLG		GIBIDI AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO		SILVELOX MHZ 2007, QUARZ SAW	
ATA TRANSMITTER 4		JCM NEO, TWIN		SIMINOR CVXNL, MITTO	
AVIDSEN MILENY, MILENY-EVO		JCM GO, GO PORTIS, GO NORTON		SIMINOR SIM433	
BENINCA TO.GO WV, TWW, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO QV		KEY 900TX B-42R, TBX44R, SUB44R		SOMFY K-EASY, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, ALARMA	
BENINCA IO		KING GATES CLIPPER, STYLO		STAGNOLI KALLISTO, VENUS AV223	
BFT MITTO, MITTO M, MITTO RCB MITTO A, MURALE, KLEIO, GHIBLI, TRC		LINEAR MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, 348		TAU 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	
CASALI GENIUS/CASALI A252RC		MERLIN/PROLIF C945, C940, C943, M842, M844		V2 TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433	
CLEMSA MASTERCODE MV		MHOUSE TX3, TX4, GTX4		VDS ECO-R, TRQ P	
DASPI ZERO RC		MOOVO MT4G			
DEA SYSTEM PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N, MIO TR, GT2M, TRN		NICE SMILO, FLOR-S, VERY-VR, ONE, INTI, ERGO, PLANO, ONE FM			
DITEC BIXLP, GOL4, BIXLG		NORTON NEO, TXCD			
DOORHAN TRANSMITTER 4		NORTON GO NORTON, GO MINI NORTON			
DOORMATIC MILENY, MILENY-EVO		O&O TX, T.COMR4-2, TWIN, TX(NEO)			
DOORHAN TRANSMITTER 4		NOVOFERM MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 5040, MICRO-NOVOTRON 31,51 MINI NOVOTRON 30,50			
DOORMATIC MILENY, MILENY-EVO		PECCENIN TX MENBRANA			
ECOSTAR RSC, RSE, RSZ		PRASTEL MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E			
ERREKA IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, SOL433, VEGA 433		PUJOL TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO			

LEGENDA



Modalità Manuale, per programmare il **Trasmittitore CLO** è necessario eseguire la procedura di associazione dinamica che include operazioni fisiche sulla Ricevente (di solito è sufficiente premere un pulsante).



Modalità Diretta, è possibile programmare il **Trasmittitore CLO** senza essere in prossimità della Ricevente con la sola procedura di clonazione del vecchio telecomando.