

Procedura di duplicazione


PROCEDURA DUPLICAZIONE - universale 433 MHz

01



Premere contemporaneamente il primo e il terzo pulsante (primo e secondo per il bicanale) e aspettare che il LED passi da lampeggiante a luce fissa.

02




Rilasciare i pulsanti. Il LED lampeggerà in attesa del codice da apprendere.

04



Posiziona il telecomando originale a una distanza di circa 2-3 cm dal duplicatore. Il led inizierà a lampeggiare velocemente. Il CLO F ha ricevuto il codice ed è in attesa di conferma.

04



Premere il pulsante sul nuovo telecomando che si desidera copiare il codice appreso. Il LED si accenderà a luce fissa per tre secondi. Questa è la conferma di avvenuta memorizzazione. Rilasciare il tasto, il telecomando è pronto all'uso.