

Procedura di duplicazione


PROCEDURA DUPLICAZIONE - universale 433 MHz

01



Premere contemporaneamente il secondo e il terzo pulsante e aspettare che il LED si accenda e si spenga (circa 1 secondo) per poi riaccendersi nuovamente.

02




Rilasciare i pulsanti. La riaccensione del LED, indica che il dispositivo è in modalità apprendimento.

03



Premere una volta il pulsante dove si desidera inserire il codice del radiocomando funzionante.

04



Posiziona il telecomando originale a una distanza di circa 2-3 cm dal duplicatore.

05



Tenere premuto il pulsante del telecomando originale che si desidera copiare finché il LED presente sul duplicatore lampeggia velocemente per indicare che il codice è stato memorizzato con successo. Ripetere la sequenza sopra descritta per gli altri tasti presenti sul duplicatore.